

Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa OPRAW

(uzupełnienie instrukcji producenta dołączonej do produktu)

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Proszę zachować niniejszą ulotkę celem ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

Produkt spełnia wszystkie europejskie i krajowe wymogi odnośnie bezpieczeństwa elektrycznego (Dyrektywa niskonapięciowa) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

BEZPIECZEŃSTWO

- Nie stosować oprawy w miejscach, w których mogą być przechowywane lub występować łatwopalne gazy, opary lub ciecze. Instalować produkt w bezpiecznej odległości od materiałów wysoce łatwopalnych.
- Zawsze montować produkt tak, aby był do niego łatwy dostęp w celu dokonania czynności serwisowych lub konserwacji. Nigdy nie należy osadzać go na stałe czy zamurowywać.
- Oprawa nadaje się do zastosowania na wolnym powietrzu (stopień ochrony IP44/IP67, bryzgoszczelny).
- Dopuszczalna temperatura powietrza: od -25°C do +50°C.
- W przypadku zbitcia szkła ochronnego należy je wymienić przed ponownym użyciem produktu!
- Odległość oprawy od obiektu, który ma być oświetlany, musi wynosić co najmniej 50 cm.
- Klasa ochrony III: produkt ten można podłączać jedynie do bezpiecznego niskiego napięcia o wartości maksymalnej 12 V.
- Stosować odpowiedni rodzaj źródła światła i nie przekraczać maksymalnej mocy. Poprawne źródło światła podano w wsporniku (etykieta) za pomocą symbolu wraz z maksymalną mocą.

INSTALACJA

1. Zainstalować oprawę w wybranym położeniu i ułożyć kable tak, aby można je było w sposób wygodny podłączyć do transformatora lub kabli.
2. Jeżeli produkt posiada otwór spustowy do wody, wtedy otwór ten musi być u dołu.
3. Do zamocowania produktu należy stosować niekorodujące materiały mocujące (dostarczane w standardzie).
4. Podłączyć oprawę do głównego kabla za pomocą złącza (jak pokazano na stronie 5 instrukcji producenta).
5. Wtyczkę transformatora podłączyć do gniazdka sieciowego (230 V, 50 Hz).

WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

W celu zainstalowania lub wymiany źródła światła należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Wyłączyć zasilanie!
2. Odczekać co najmniej 5 minut, aż źródło światła ostygnie.
3. Wymienić źródło światła mając na uwadze poniższe punkty:
 - Wymiany można dokonać tylko na identyczny model, z takimi samymi parametrami.
 - Przy ponownym montażu upewnić się, czy części są suche i czyste.
4. Włączyć zasilanie.

Jeżeli oprawy nie świecą pomimo wykonania czynności zgodnie z instrukcją, należy:

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Sprawdzić, czy wszystkie wtyczki zostały prawidłowo połączone.
3. Sprawdzić źródło/źródła światła i wymienić, jeżeli jest to konieczne.
4. Sprawdzić transformator i bezpiecznik (jeśli ma to zastosowanie; w razie konieczności sprawdzić obwód na ciągłość).
5. Sprawdzić czy kabel nie został uszkodzony.
6. Włączyć zasilanie.

WARUNKI GWARANCYJNE

Firma LIBET gwarantuje doskonałą jakość i poprawne funkcjonowanie urządzenia. Gwarancja obowiązuje przez 5 lat, począwszy od daty sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu. Gwarancja nie obejmuje wymiennych źródeł światła oraz uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji jest dostarczenie do sprzedawcy reklamowanego urządzenia wraz z dowodem jego zakupu.

www.light.libet.pl

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: Libet S.A., ul. Kazimierza Michalczyka 5, Wrocław
PRODUCENT: Techmar B.V., 7557 EH Hengelo, Holandia